

INSTRUCTIE

INSCHAKELEN GPS CONNECT NA WINTERONDERHOUD

HUSQVARNA

Na de onderhoudsbeurt van uw Automower attenderen wij u op het volgende:

Tijdens de winterbeurt is uw GPS connect uitgeschakeld om het leeglopen van de accu te voorkomen.

Nadat u uw machine retour ontvangt, zal deze connect app weer ingeschakeld moeten worden.

Volg daarbij onderstaande stappen:

- 1. Schakel machine in met de AAN/UIT schakelaar.**
- 2. Voer uw PINCODE in.**
- 3. Kies MENU**
- 4. Ga naar functie ACCESSOIRES**
- 5. Voer uw PINCODE in**
- 6. Schakel de CONNECT module in door op OK te drukken (V verschijnt in het vierkantje)**
- 7. Druk nogmaals op OK om akkoord te geven**
- 8. Ga terug naar hoofdmenu (met BACK) en de Connect module is gebruiksklaar**